

⚠ 収納バッグから取り出すとき、勢い良く飛び出すことがありますのでご注意ください。

RESCUE TENT X

【組み立て方法】

付近に人や壊れやすい物が無いかを十分に確認して下さい。

1. 収納バッグから本体を手で押さえながら取り出します。
2. 本体をすこしづつ広げていきます。この際、勢いよく開きますので顔などに当たらないようにご注意ください。
3. テントを横に寝かせ、下側に立ち引き上げます。
4. 下スカートの形をととのえてテントを立てます。
(重りの設置やロープ・ペグで固定して下さい)
5. 完成です。



【収納の方法】

1. (準備) 窓を閉じるテープを外します。
2. 正面から見て右のフチを対角線のフチへ押し込みL字型にします。(上から見た図参照)
3. 立てた状態で内側へたたみます。
4. たたんだ状態で正面に立ちます。
5. 下部のスカート部分を足で押さえながら、テント上部を「く」の字に折り曲げていきます。
6. 下部のスカート部分をひざで押さえながら、地面につけたテントの先を奥に押し込みながら、丸めていきます。
7. 反対側の輪を上から押えていき、収納バッグの大きさにします。
8. はみだしたスカート部分を中に入れ、形を整えて収納バッグに納めます。



お手入れ 汚れたら柔らかい布等で拭いてください。

⚠ ご使用上の注意

- テント内もしくは付近での火気の使用は危険ですのでお止めください。
- 設置場所は平坦な場所を選び、不安定な場所での設置はお止めください。
- 付属のペグが紛失しましたら、市販のペグを購入してご使用ください。
- 使用後は日陰等で良く乾かし、完全に乾いてから収納、保管してください。
- 小さいお子様の取扱いには十分注意してください。
- 本来の目的以外には使用しないでください。
- パネの勢いが強い為、顔や周囲に注意してください。
- 砂を入れてご使用になる場合、チャック部分が故障する恐れがありますので注意してください。
- レンガなどご使用になる場合、破れの原因になりますので、取扱いに注意してください。

