

KEXCELLENT ～ 安全はこまやかなメディカルマインドから ～



アメリカ、カナダ、ドイツなど世界各国で採用されている
信頼の品質を、日本の皆様へお届けします。

US11205

ニトリル手袋 NITRILE GLOVES



JIS T8116 適合品

リーズナブルな価格

高い耐摩耗・耐油・耐薬品性能

**ダイヤモンド形に成型された
滑り止めグリップを採用**

*Heavy
Duty*



US11205 ニトリル手袋



US11205ニトリル手袋は、JIS T8116適合品。
EN388, EN374 欧州規格においても適合品です。

安全規格

右記ピクトグラムにて、欧州規格に準拠した試験を行い
公認機関より認証を受けている事を表示しています。



耐久性 欧州規格(EN388)に準拠

耐久性は欧州規格(EN388)に定められた試験方法で行われ、それぞれのレベルに応じて分類されます。

耐久性性能 (EN388)	レベル
摩耗抵抗	3
切断抵抗	1
引き裂き抵抗	0
突き刺し抵抗	1

耐久性基準 (EN388)

試験 / レベル	1	2	3	4	5
摩耗抵抗	100	500	2000	8000	N/A
切断抵抗	1.2	2.5	5.0	10	20
引き裂き抵抗	10	25	50	70	N/A
突き刺し抵抗	20	60	100	150	N/A

耐透過性 JIS T8116, 欧州規格(EN374-1)に準拠

耐透過性は化学物質や薬品に対する耐性をレベルに応じて分類しております。
試験方法は(JIS T8116)または欧州規格(EN374-1)にて表示しています。

耐透過性の分類 (JIS T8116)	レベル	平均標準破過点検出時間
水酸化ナトリウム (40%)	6	> 480分
硫酸 (96%)	2	> 30分
メタノール	3	> 60分

耐透過性基準 (JIS T8116) 0.1μg/cm²/min方式

試験 / レベル	6	5	4	3	2	1
平均標準 破過点 検出時間(分)	>480	>240	>120	>60	>30	>10

耐透過性の分類 (EN374-1)	レベル	最低透過時間
ヘプタン	6	> 480分
水酸化アンモニウム (25%)	5	> 240分
ホルムアルデヒド (37%)	6	> 480分
過酸化水素 (30%)	6	> 480分

耐透過性基準 (EN374-1) 1.0μg/cm²/min方式

試験 / レベル	6	5	4	3	2	1
最低透過時間(分)	>480	>240	>120	>60	>30	>10

注) このデータは実験場でのデータで、参考値です。製品の性能を保証するものではありません。

耐浸透性 JIS T8116, 欧州規格(EN374-2)に準拠

ピンホール試験にてAQL(合格品質水準、抜き取り検査による検査)を評価し、性能に応じてクラス进行分类します。

耐浸透性の分類 (JIS T8116)	レベル	(AQL)
品質許容水準 (G1)	2	< 1.5

耐浸透性基準 (JIS T8116)

レベル	4	3	2	1
合格品質水準 (AQL)	4.0	2.5	1.5	0.65

製品情報

規格	M	L	XL
コードNo.	038-100610-00	038-100611-00	038-100612-00
サイズ	全長330mm × 手幅100mm 重さ63g 厚さ0.38mm	全長330mm × 手幅105mm 重さ65g 厚さ0.38mm	全長330mm × 手幅110mm 重さ73g 厚さ0.38mm
包装	1双/袋 × 10袋/袋	1双/袋 × 10袋/袋	1双/袋 × 10袋/袋
ケース入数	10袋/袋 × 24袋/ケース	10袋/袋 × 24袋/ケース	10袋/袋 × 24袋/ケース
JANコード	 4 987601 536625	 4 987601 531583	 4 987601 531590



川本産業株式会社
セーフティプロダクツ部

〒104-0033 東京都中央区新川1-24-1 ユニゾ新川永代通りビル 8階
TEL. 03-6666-6323

<https://www.kawamoto-sangyo.co.jp>

ご注文・お問い合わせは